

Descripción

TherGlass® **Anti-Slip**, es un producto para el tratamiento invisible de conversión de superficies en antideslizante en suelos de gres, cerámica, granito y porcelánico. Producto de tratamiento y mantenimiento.

Propiedades

Tratamiento antideslizante, rápido y sencillo, de efecto duradero, para pavimentos de naturaleza mineral con alto contenido en sílice, suelos pulidos, esmaltados o porcelánicos, cerámica esmaltada, granito pulido, gres porcelánico, gres extrusionado, terrazo, etc.

Dicho tratamiento previene de posibles resbalones y caídas, en especial cuando las superficies están húmedas o contiene agua.

En un solo tratamiento, aportamos la solución para evitar resbalones peligrosos, sobre todo de personas mayores y niños.

Aplicaciones Habituales

Se utiliza en la industria, las colectividades, los asilos de ancianos, los halls de entrada, las salas deportivas, las piscinas, las zonas peatonales, las cocinas, las duchas y las bañeras... y en todas partes donde los pisos son resbaladizos, sobre todo cuando están mojados.

Especificaciones y forma de aplicación

Soporte: Limpie a fondo la superficie y elimine capas de grasa, cera o pintura. Dejar secar.

Aplicación: Extienda el producto de forma generosa y uniforme hasta cubrir toda la superficie a tratar.

Se recomienda utilizar un cepillo de cerdas (Brusch) para facilitar su aplicación en posibles desniveles en algunas zonas del pavimento, el producto tenderá a desplazarse, dejando algunas partes sin impregnar o secas.

Transcurrido el tiempo necesario, calculado con anterioridad en los ensayos previos, efectuar un aclarado o neutralizado. Para ello vierta abundante agua sobre la zona tratada.

Utilice una aspiradora de líquidos o una fregona para recoger el agua, procurando no raspar el pavimento. Dejar secar.

Su pavimento está listo y transformado en un suelo de seguridad por mucho tiempo.

Limpieza: El pavimento, una vez tratado, deberá limpiarse con abundante agua y jabón usando un cepillo de cerdas. Recomendamos en el aclarado aspirar los líquidos para secar y eliminar los residuos de las "micro-ventosas" de la aspiradora

Mantenimiento: No usar ceras ni productos que formen capas, sean abrasivos o puedan atacar químicamente las superficies, como al agua fuerte, desincrustantes, etc.

No usar máquinas pulidoras, selladores, pinturas, etc.

Usar siempre detergentes neutros o desengrasantes líquidos diluidos en agua.

Cuando utilice la fregona no raspe el suelo. Recomendamos una limpieza mensual y a fondo, para evitar el apilamiento de capas de suciedad.

Si bien habrá que tener en cuenta algunas zonas del pavimento que, por su uso constante, éste es agredido más severamente, provocando un desgaste por fricción (uso frecuente), lo que significa una disminución del efecto antideslizante.

Dosificaciones y Consumos

Con 1 litro de producto puede tratarse una superficie de aproximadamente 8 m2, con unos tiempos de aplicación que varían entre 5 y 20 minutos en función del material a tratar.

Precauciones

En algunos soportes, el tratamiento puede alterar el brillo, por lo que se recomienda hacer pruebas previas antes del tratamiento.

En caso de modificación del brillo, diluir TherGlass® **Anti-Slip** con agua y ajustar los tiempos de exposición.

Si el efecto antideslizante no se obtiene después de una primera aplicación, proceder a una segunda aplicación.

Presentación

TherGlass® **Anti-Slip**, se suministra en bidones de plástico con cierres herméticos de 5 lt.

Centro de Producción

Los productos TherGlass® **Anti-Slip**, son fabricados en la Unión Europea por o para el Grupo Ibercal®

Seguridad y Salud

- Aplicar en zonas bien ventiladas.
- Evítese el contacto con los ojos y con la piel.
- Usar medidas de protección laboral, tales como mascarilla, guantes y gafas de protección.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Para más información ver la ficha técnica de seguridad (MDS).

Datos Técnicos

Denominación comercial:	THERGLASS ANTI- SLIP
Aspecto:	Líquido transparente
Olor:	Característico (picante)
Presentación:	Garrafas de plástico de 5 lt.
Materia Activa:	Ácidos inorgánicos (5% - 15%)
Densidad relativa:	1,02 +/- 0,05 g/cm3
pH:	1,20 +/- 0,10

Advertencia

Los productos y sistemas TherGlass® son de uso exclusivamente profesional y están garantizados frente a cualquier defecto de fabricación. Las indicaciones y prescripciones aquí reflejadas, son fruto de nuestra experiencia, ensayos internos y nuestro buen hacer. Por tanto, antes de utilizar el producto, quien vaya a utilizarlo deberá determinar si es apropiado o no para el uso previsto y asumirá toda responsabilidad que pudiera derivar de su empleo. Estas recomendaciones no implican garantía alguna, ya que las condiciones de aplicación quedan fuera de nuestro control. Por tanto, las garantías del producto se resumen estrictamente a defectos de fabricación. El uso combinado con materiales de otras marcas puede afectar o no, a las propiedades mecánicas, físicas y estéticas de nuestros productos. La presente ficha técnica anula a las anteriores y pierde su validez con la aparición de una nueva. Este documento no es contractual y puede ser modificado sin previo aviso. Edición noviembre de 2023.